

FLOOR KÖRLING TAŞI RULMANI PARÇALARI

Poliamid korumalı, açılabilir, temizlenebilir ve yeniden kullanılabilir olarak tasarlanmış yeni nesil floor körling taşı rulmanlarımız 5 ana parçadan oluşmaktadır.



1

Küçük Tane Bilyeler (1), rulmanın standartlara uygun olarak hareket etmesini sağlayacak adettedir. Rulmanın hızını artırmak amacı ile küçük tane bilyelerin adeti azaltılabilir. Rulman içerisinde, isteğe bağlı olarak krom veya karbon çeliği olarak kullanılmaktadır.

Bilye Yatağı (2), küçük tane bilyelerin rahat bir şekilde hareketini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bilye yatağı, paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Tozlanma veya kirlenme durumunda bilye yatağı, temizlenebilme özelliğine sahiptir.



2

Büyük Tane Bilye (3), rulmanın zemin üzerinde hareketini sağlayan ana parçadır. Hızını, küçük tane bilyelerin üzerinde ki hareketinden alır. Rulman içerisinde, isteğe bağlı olarak krom veya karbon çeliği olarak kullanılmaktadır.



3

Stoper (4), küçük tane bilyelerin dönüş hızını kontrol etmekte, büyük tane bilyenin de hareketini kısıtlamaktadır. Cam elyaf takviyeli polimerlerden üretilen stoperin takılması ve sökülmesi oldukça kolaydır.



4

Muhafaza Kapağı (5), diğer parçaların hareketini sınırlandıran ve dış etkenlerden koruyan ana parçadır. Bir rulmanda 2 adet muhafaza kapağı yer almaktadır. Muhafaza kapağı; darbe dayanımı en yüksek olan ve paslanma riski olmayan Poliamid malzemeden üretilmiştir.



5

FLOOR CURLING TAŐI RULMANI MONTAJI

Floor K rling TaŐı Rulmanının montajı oldukça basittir. Montaj aŐamaları aŐağıda detaylandırılmıŐtır.



AŐAMA 1: Bilye Yatağı (2) i ine K   k Tane Bilyeler (1) yerleŐtirilir.



AŐAMA 2: K   k Tane Bilyeler (1) altta kalacak Őekilde B y k Tane Bilye (3) konulur.



AŐAMA 3: Stoper (4), B y k Tane Bilye (3) altta kalacak Őekilde Bilye Yatağına (2) oturtulur.

AŐAMA 4: Stoper (4), Muhafaza Kapağındaki (5) kanala ge irilir.



AŐAMA 5: 2. Muhafaza Kapağı (5) 1. Muhafaza Kapağına (5) pimler vasıtası ile kilitlenir. B ylece Floor K rling TaŐı Rulmanının montajı tamamlanmıŐ olur.

FLOOR KÖRLING TAŞINA, RULMAN MONTAJI

Her Floor Körling Taşının altında 3 adet Floor Körling Taşı Rulmanı yer almaktadır. Floor Körling Taşı Rulmanları, Floor Körling Taşında ki yuvalara sıkı geçme yöntemi ile yerleştirilir. Sökülmesinde de tornavida başından yararlanılabilir.



AŞAMA 1: Floor Körling Taşımızın alt kısmını çeviriyoruz ve 3 adet Floor Körling Taşı Rulmanı hazırlıyoruz.



AŞAMA 2: Floor Körling Taşı Rulmanlarımızı, Floor Körling Taşının alt kısmında yer alan yuvaların üzerine koyuyoruz.

AŞAMA 3: Elimizin ayası ile Floor Körling Taşı Rulmanlarına bastırarak, yuvalara tam olarak oturmasını sağlıyoruz

